

Jordfeil Monitor

Dette produktet følger kontinuerlig på overgangsmotstand til jord i Dc anlegg 12 eller 24 volt.

Denne har en avstillingsknapp for alarmlyd.


Ved bortfall av alarm, resettes også avstilling av lyd.

Slik at når neste alarm, kommer også lyden tilbake og må avstilles på nytt.

Alarmnivå Advarsel: 20k

Ohm

Alarmnivå feil: 10K Ohm nivåer kan justeres etter ønske



Obs!!!!

Se merking på produkt for riktig spenning