

### Koblingsskjema RCB-500-AC



- Blått: Kontakter til lys.
- Gult: 230V strøm inn.
- Rødt: Signalkabel mellom lys, driver og panel.



- Blå og brun kabel kommer fra driver.
- Sort og rød kommer fra EKSTERN 24V strømkobling!
- Rød kabel kommer fra pluss og sort kabel kommer fra minus!

**Disse må IKKE kobles inn fra 230V strøm inn via Wago-koblinger! Men fra en ekstern 24V kobling!**